ACD-D102

# ...LAUFRUHE, ZUVERLÄSSIGKEIT, INFORMATION

### "REMOTE-DISPLAY"





#### **KONTROLLE FILTER**

Zeigt an, wenn der Filtereinsatz gewaschen oder ausgewechselt werden muss.



#### **KONTROLLE STAUBBEHÄLTER**

Zeigt an, wenn der Sammelsack (EASY BAG) kontrolliert werden muss.



#### **KONTROLLE MOTOR**

Zeigt an, wenn der Motor wegen Ansprechen des Thermorelais selbsttätig abschaltet.



#### **KONTROLLE START**

Ein zu häufiges Starten in einer begrenzten Zeit führt zum selbsttätigen Abschalten des Systems.



#### **KONTROLLE DES BETRIEBS**

Eine ununterbrochene Benutzung der Anlage von mehr als 30 Minuten führt zum selbsttätigen Abschalten des Systems.

# ...ANPASSUNGSFÄHIGKEIT





UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001



DAS GESAMTE SPEKTRUM DER EINPHASIGEN ZENTRALGERÄTE IST ZERTIFIZIERT



FÜR ROHRLEITUNGEN UND VERBINDUNGEN Ø 50 und Ø 63



FÜR ALLE PRODUKTE





## AERTECNICA S.p.A.

Via Cerchia di S. Egidio, 760 47023 Cesena (FC) Italien Tel. +39 0547 637311 Fax +39 0547 631388 info@aertecnica.it www.aertecnica.it



# EINFACH PERFEKT




LEISE

STARK

BESEITIGT POLLEN, MIKROBEN UND STAUBMILBEN RADIKAL









# ERTECNICA Staubsaugeranlagen

## ...EINFACHE UND UNSICHTBARE ANLAGE





#### **PERFETTO**



# **SCHALLDÄMMUNG** SPERRE HOHE TEMPERATUREN **ELEKTRONIKKARTE SOFTSTART-SYSTEM** REGENERIERBARE FILTERPATRONE STAUBSACK EASY BAG

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG	PERFETTO	CLASSIC
SCHALLDÄMMUNG	•	•
ELEKTRONIKKARTE MIT VISUELLEN SIGNALEN	•	•
SOFTSTART-SYSTEM	•	•
SPERRE HOHE TEMPERATUREN	•	•
POLYESTER-FILTERPATRONE	•	•
ABWASCHBARER STAUBBEHÄLTER	•	•
STAUBSACK EASY BAG	•	
REMOTE-DISPLAY	•	
KONTROLLE FILTER VERSTOPFT	•	
KONTROLLE STAUBSACK VOLL	•	
SPERRE MAX. EINSCHALTVORGÄNGE ZENTRALGERÄT	•	
SPERRE MAX. BENUTZUNG	•	

# ...ZUBEHÖR FÜR JEDEN BEDARF



**POLSTERDÜSE** KLOPFBÜRSTE



**FUGENDÜSE** 

KLEIDERBÜRSTE

UNIVERSALDÜSE FÜR UNIVERSAL-

HOLZFUSSBODEN BODENDÜSE





BÜRSTE







**BÜRSTE** 









FERNBEDIENUNGSSYSTEM ZUR ERHÖHUNG SCHLAUCH ODER VERMINDERUNG DER SAUGLEISTUNG MIT SCHALTER

**SCHLAUCH**